

# STAR WARS™

MMS318

FIRST ORDER  
STORMTROOPER.  
HEAVY GUNNER

1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE  
INSTRUCTION SHEET




CREATIVE PRODUCERS  
HOWARD CHAN & JC. HONG  
PRODUCT DESIGNER  
BILLY LEUNG & TERRY CHENG  
ENGINEERING DESIGNERS  
BILLY LEUNG & T.S. WONG  
ACCESSORIES SCULPTOR  
KESTER LEE & ALEX TSANG  
COSTUME PRODUCT DESIGNERS  
BILLY LEUNG, JAMIE LO & TSANG  
PAINTING CONTROLLER  
JC. HONG  
PACKAGE DESIGNERS  
SZEKI LO & MONSTER JR.  
PHOTOGRAPHY DIRECTORS  
KAKIN TT & MONSTER JR.  
PRODUCTION CONTROLLERS  
BILLY LEUNG & FAI LUI

© & ™ Lucasfilm Ltd.

© Disney

© 2015 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.  
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp

## A. WEAPONS 武器について



The blasters contain magnetic components. The blasters can be holstered on the thigh as shown. 付属のブラスターはそれぞれマグネット内蔵です。ブラスターは画像のように、太腿部分へ装備できます。

## B. FOOT MOVEMENT つま先について




The front of the feet can be slightly bent for easier positioning. つま先は可動に合わせて約20度程度曲げることができます。

## CAUTION ご注意




All the armor parts on the figure are non-detachable. Don't try to pull them off; otherwise, the figure may get damaged. アーマーパーツは取り外しできません。無理に行うと破損する恐れがありますので、絶対に取り外そうとしないでください。




Don't pull off the indicated neck piece; otherwise, it may be damaged. 首パーツの取り外しはできません。無理に行うと破損する恐れがあります。


## C. ARTICULATED MEGABLASTER メガブラスターについて



The megablaster can be displayed in two modes. メガブラスターは画像の2種類のディスプレイ方法があります。




The megablaster is articulated. 脚部は可動させることができます。




The support stand can be moved within 90°. 脚部は垂直方向に約90度まで可動します。

Don't put excessive force on the indicated areas; otherwise, they may get damaged. 画像のパーツは、過度に力を加えると破損につながる恐れがありますので、ご注意ください。




Pull down the stand until you hear a click. 脚部は矢印の方向へクリック音が聞こえるまで引き伸ばしてください。




The tripod can be opened as indicated. 三脚は画像のように開きます。

## CAUTION ご注意



The indicated part can be moved within 90°. 画像のパーツは垂直方向に約90度まで可動します。



When retracting the support stand, turn the stand to the sides first and rotate it into the slot as shown. 脚部をおりたたむ際は、最初にスタンドを横へ向け、画像の溝へ回し入れてください。